

10 советов по монтажу водоснабжения



АСТ группа

аст-инженермонтаж.рф

- ❖ При установке насосной станции устанавливайте фильтры очистки воды строго после насоса, иначе насос будет работать на износ.
- ❖ Устанавливайте фильтры обязательно, хотя бы из 3 секций. Мягкой очистки, обезжелезивающий и угольный. Это позволит сохранить сантехнику, избавит от ржавых потеков, от неприятного запаха или вкуса, а также – неестественного цвета. Помогает удержанию органических составляющих (в том числе – микроорганизмов); Удаляет из воды последствия хлорирования и дезинфицирующих составов.
- ❖ Устанавливаете после насоса редуктор давления. Это позволит сэкономить расход воды и уменьшит количество гидроударов.
- ❖ Устанавливайте на горячее водоснабжение подмешивающий трехходовый клапан. Это позволит экономить горячую воду, регулировать ее по температуре и избежать ожогов при использовании горячей воды.

- ❖ Устанавливаете обратные клапаны в нужных местах, что бы предотвратить подмешивание воды через смесители и бойлер.
- ❖ Изолируйте трубы утеплителем , это позволит сократить потери на горячей воде и избежать образования конденсата на холодной воде (что является большой проблемой в дальнейшем).
- ❖ Производите обязательно гидравлические испытания после монтажных работ созданием давления минимум в 2 раза выше рабочего.
- ❖ На участках, используемых только в летний сезон, где есть вероятность замерзания труб (система полива например) устанавливаете дренажные краны в самых нижних участках, а трубы прокладываете с уклоном для слива.
- ❖ Ставьте запорную арматуру так, что бы была возможность замены без повреждения труб. Используйте американки или хотя бы сгоны.
- ❖ Старайтесь хотя бы два раза в год обслуживать запорную арматуру, устраняйте потеки, проворачивайте несколько раз что бы избежать прикипания.